



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS PISOS HARLEQUIN

LIMPIEZA INICIAL (PRIMERA)

- Barrer o aspirar la superficie completa para remover toda la suciedad suelta, polvo y cualquier sustancia extraña.
- Aplicar un producto de limpieza con un PH de 9 a 13 con agua tibia.
- Dejar que el producto se embeba durante 10-15 minutos.
- Enjuagar la superficie completa con agua tibia limpia y aspirar.

ATENCIÓN: Es importante que todo el residual del producto de limpieza sea removido con el enjuague. No aplique ningún tipo de sellador para pisos, acabados para pisos o ceras de ningún tipo. Además, ¡no barra ni limpie el piso con mopas tratadas con aceites o con escobas! No friegue el piso con almohadillas duras de poliéster o nylon, lana de acero, cepillos de alambre o limpiadores abrasivos. Este tipo de materiales pueden causar severas rayaduras y daños a la superficie del piso.

INSTRUCCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DIARIO

- Barrer la zona completa con una escoba limpia.
- Cuando sea necesario, limpiar con una solución de agua tibia y tres a seis onzas de producto de limpieza neutro para pisos (ver la lista más abajo).

ATENCIÓN: No aplique ningún tipo de sellador para pisos, acabados para pisos o ceras de ningún tipo. Además, ¡no barra ni limpie el piso con mopas tratadas con aceites o con escobas!

MANTENIMIENTO BIMESTRAL

- Humedecer el piso completo utilizando un pulidor con almohadilla blanca (esto debería remover al menos el 90% de las rayaduras).
- Aspirar la superficie del piso completa con una aspiradora comercial de alta resistencia para remover toda la suciedad suelta, polvo y otras sustancias extrañas.
- Mezclar una solución de agua tibia y tres a seis onzas de producto de limpieza neutro para pisos.
- Lavar la superficie con una máquina de lavado automática (150-350 rpm), equipada con una almohadilla blanca. No limpiar el piso con almohadillas duras de poliéster o nylon, lana de acero, cepillos de alambre o limpiadores abrasivos. Este tipo de materiales pueden causar severas rayaduras y daños a la superficie del piso.



- Luego de completado el lavado, aspirar en húmedo la superficie con una aspiradora comercial de alta resistencia o una máquina automática para remover el líquido residual del mismo.
- Enjuagar el piso a fondo con agua tibia y nuevamente aspirar en húmedo toda la superficie para remover el exceso de agua. Deje que la superficie se seque completamente.

MANTENIMIENTO TRIMESTRAL

- Humedecer el piso completo utilizando un pulidor con almohadilla blanca (esto debería remover al menos el 90% de las rayaduras).
- Aplicar un limpiador para pisos alcalino con un PH entre 9 y 10. Dejarlo actuar por 10-15 minutos.
- Aspirarlo, limpiarlo apropiadamente y enjuagar con agua tibia limpia

VARIOS

Recordar:

- El mantenimiento es un procedimiento diario.
- El mantenimiento diario extenderá la vida útil de los pisos y protegerá la garantía del fabricante.
- Su piso Harlequin posee una superficie anti-deslizante. Por lo tanto, es importante que usted no aplique ningún tipo de selladores para pisos, acabados para pisos, o ceras de ningún tipo.
- La suciedad y los derrames deben removerse lo antes posible. Algunos materiales pueden causar serios daños, por ejemplo: solventes orgánicos (acetona, removedor de esmalte para uñas, alquitrán, almohadillas de goma, ruedas de goma, etc.).
- Las ruedas de los equipos deben ser plásticas y no deben ser de metal.
- Puede ser de utilidad ubicar alfombras en todas las entradas y salidas para ayudar a remover la suciedad abrasiva y el polvo del calzado de las personas que circulan regularmente.
- Sería extremadamente útil si los zapatos de baile se calzaran únicamente en los salones de estudio, por ejemplo, de otra manera, un bailarín se pondría los zapatos de baile en el vestuario, caminaría hasta el lobby o área común y luego entraría a la pista de baile.